



デジタルビデオレコーダー

バージョン 4.0

セットアップマニュアル



第1章 背面パネルインターフェイスの説明

背面パネルインターフェイスはモデルによって異なります。背面パネルに共通のインターフェイスの 説明は表 1-1 を参照してください。

值日	当代 日日	值日	11日 11日
ビデオ入力	Turbo HD とアナログビデオ入 カ用の BNC インターフェイス	ビデオ出力	ビデオ出力用の BNC コネ クター
音声入力	RCA コネクター	音声出力	RCA コネクター
ライン入力	双方向音声入力コネクター	USBインター フェイス	追加デバイス用のユニバー サルシリアルバス(USB)ポ ート
VGA	DB15 出力用の DB9 コネクタ ー。ローカルビデオ出力とメニ ューを表示します。	HDMI	HDMI ビデオ出力コネクタ ー
RS-485イン ターフェイ ス	RS-485 デバイス用のコネクタ ー	RS-232 イン ターフェイス	RS-232 デバイス用のコネ クター
LAN	ネットワーク用コネクター	eSATA	録画またはバックアップ用 のストレージと拡張インタ ーフェイス
アラーム入 力/出力	アラーム入力/出力用コネクター	GND	接地
電 源スイッ チ	デバイスをオン/オフするための スイッチ	電源	モデルに応じて 100~240 VAC、48 VDC、または 12 VDC

表1-1 背面パネルの共通インターフェイスの説明



第2章 設置と接続

2.1 DVR の設置

DVR の設置時:

- ラックマウントにはブラケットを使用します。
- ●音声ケーブルとビデオケーブル用に十分なスペースを確保します。
- ケーブルを配線するときは、ケーブルの曲げ半径が直径の5倍以上であることを確認してください。
- アラームケーブルを接続します。
- ラックマウントデバイスとの間に最低 2cm (0.75 インチ)の隙間を確保してください。
- DVR が接地されていることを確認します。
- 環境温度範囲は-10~+55℃(14~131°F)内でなければなりません。
- ■環境湿度は10%~90%内でなければなりません。

2.2 HDD の設置

開始前

ハードディスクドライブ(HDD)を取り付ける前に、デバイスの電源がオフになっていることを確認し てください。設置には、メーカー推奨の HDD を使用してください。

必要な工具:プラスのドライバー。

2.2.1 ブラケットの取り付け

ブラケットの取り付けは、デバイスのカバーを取り外し、HDD を内蔵ブラケットに取り付ける必要 がある場合に適用されます。

手順1-1 背面のネジを緩め、 カバーを後方に押して、デバ イスからカバーを取り外しま す。



手順1-2 HDD をブラケットに ネジで固定します。



手順1-3 データケーブルと電 源ケーブルを接続します。

- データケーブルの片端をデバ イスのマザーボードに接続し ます。
- データケーブルの他端を HDD に接続します。
- 3) 電源ケーブルを HDD に接続 します。

I NOTE

HDD を下部のブラケットに取 り付ける場合は、先に上部のブ ラケットを取り外します。





手順1-4 (オプション)他のHDDを取り付けるには、上記の手順を繰り返します。 手順1-5 デバイスのカバーを取り付け直し、ネジで締めます。

2.2.2 フロントパネル抜き差し設置

フロントパネル抜き差し設置は、キーを使用してデバイスのフロントパネルを開き、HDDを設置す る必要がある場合に適用されます。

手順1-1 HDD にネジで取り付 け金具を固定します。



手順1-2 付属のキーでフロント パネルのロックを解除し、フロ ントパネルの両側にあるボタン を押して開きます。



手順1-3 しっかりと固定 されるまで HDD を挿入し ます。



手順1-4 (オプション)他の HDD を取り付けるには、上記の手順を繰り返します。 手順1-5 フロントパネルを閉じ、キーでロックします。

2.2.3 底部設置

底部設置は、HDD をデバイスの底部に設置および固定する場合に適用されます。

デバイスからカバーを外しま す。



手順1-1 パネルのネジを緩め、

- データケーブルの他端を HDD に接続します。
- 3) 電源ケーブルの片端を HDD に 接続します。
- 電源ケーブルの他端をデバイ スのマザーボードに接続しま す。

手順1-3 デバイスを設定 し、HDDのネジ山をデバ イスの底部にある穴に合 わせ、HDDをネジで留め ます。





1) データケーブルの片端をデバ イスのマザーボードに接続し ます。



手順1-4 (オプション)他の HDD を取り付けるには、上記の手順を繰り返します。 手順1-5 デバイスのカバーを取り付け直し、ネジで締めます。

2.3 RS-485 とコントローラーの接続

PTZ を DVR に接続するには: 手順1-1 RS-485 端子台からプ ラグ可能ブロックを外します。 手順1-2 プラグ可能ブロック のオレンジ色部分を押したま ま、信号ケーブルをスロットに 差し込み、オレンジ色の部分を 離します。信号ケーブルがしっ かり接続されていることを確認 してください。

手順1-3 PTZ の A+を端子台の D+. コントローラーの B-を端子台 の D-に接続します。止めネジを締 めます。

手順1-4 プラグ可能ブロックを端子 台に接続し直します。





I NOTE

コントローラーと DVR の両方が接地されていることを確 認します。



第3章 メニュー操作

3.1 起動

DVR の寿命を延ばすには、正しい起動が重要です。 電源がコンセントに接続されていることを確認します。

装置には無停電電源装置(UPS)を併用することを強く推奨します。フロントパネルの電源ボ タンが赤色点灯していれば、デバイスに電力が供給されていることを示します。 フロントパネルの電源ボタンを押します。

電源 LED が青色に変わります。ユニットが起動します。

3.2 デバイスの有効化

目的

初回アクセス時には、管理パスワードを設定してデバイスをアクティベーションする必要がありま す。アクティベート前の操作はできません。Web ブラウザー、SADP、またはクライアントソフトウ ェアを介してデバイスを有効化できます。

管理パスワードを2回入力します。

デバイスに接続されている IP カメラを有効にする ためのパスワードを入力します。

オプションで、将来のパスワードリセットに備え

て、[GUID のエクスポート]、[秘密の質問の設 定]、または[予約済み E メール設定]を選択しま

す。 [OK]をクリックすると、パスワードを保存して、 デバイスをアクティベートします。

WARNING

強いパスワードの推奨 製品のセキュリティを高めるために、自分で選んだ強いパスワード(大文字と小文字、数字、特殊文字の3種類を必ず含む8文字以上)を作成することを推奨します。そして、特にセキュリティの高いシステムでは、パスワードを定期的にリセットすることをお勧めします。毎月または毎週パスワードをリセットすると、製品をより安全に保護できます。

West	
OUD tropd 000	-
Ellieourity Question Configuration	
Reserved E-mail Settings	
Crimite Channel Default Plasmon	d (
Note Wald prepayed carge (B-10) 1	10.281
your a combination of manipuls, low	PC200
the statement of the local from bridge of	Materia.
Contained	
OK	



3.3 ログインにロック解除パターンを使用する

管理ユーザーは、デバイスログインのロック解除パターンを設定できます。 デバイスを有効にした後、デバイスロック解除パターンを設定できます。

> マウスを使って、画面の9つの点の中に パターンを描きます。パターンが完成したら、マウスを放します。

I NOTE

- パターンを描画するには、最低4点を接続します。
- 各ドットは1回だけ接続できます。
 確認のため、もう一度同じパターンを描きます。2つのパターンが一致すれば、
 パターンは正常に設定されています。
 将来のログイン用に、設定したロック解除パターンを使用できます。

Gel United Tallativ





3.4 ユーザーログイン

目的

DVRからログアウトしている場合、メニューおよびその他機能を操作する前にデバイスにログインが必要です。

[ユーザー名]を選択します。 パスワードを入力します。

[OK]をクリックしてログインします。

I NOTE

管理者がパスワードを7回誤って入力する と、アカウントは60秒間ロックされます。オ ペレーターがパスワードを5回誤って入力す ると、アカウントは60秒間ロックされます。

releante	
attmes	
******	~
Log	ņ

図1-4 ログイン

3.5 ユーザーログアウト、シャットダウン、再起動

システムからログアウト、シャットダウン、デバイスの再起動ができます。

メニューバーの ひをクリックします。

[ログアウト]、[シャットダウン]、または[再起動]をクリックします。

I NOTE

システムからログアウトした後は、画面上のメニュー操作は無効になります。システムのロック解除にはユーザー名とパスワードが必要です。

3.6 信号入力の設定

目的

一部のモデルでは、アナログとIP 信号入力タイプおよび 5 MP 長距離伝送を設定できます。それ以外 のモデルでは、アナログ信号入力(Turbo HD、AHD、HDCVI、CVBS)と IP 信号入力を自動認識し て接続できます。

メインメニューバーの します。 [カメラ] > [アナログ]をクリックしま す。

I NOTE

信号入力ステータスインターフェイスはモデ ルによって異なります。

> 次の異なる信号入力タイプを選択してく ださい。HD/CVBS と IP。

5 MP 長距離伝送を有効にするには、チャンネルを選択します。 設定を保存します。

-		
#1		
43		
-	10 M	
1		
ad and a second s	10.0	
5000 C	10.1	
	14	
And Contract of Street		



(63303)	35	180	14	310	100	146
	30	.40	48	AID	det .	AX.
	453	-	ANA.	ALE		
	- 202	102.03	012	2		

図1-6 5 MP 長距離伝送設定



3.7 IP カメラの追加

目的

ライブビデオを取得する、またはビデオを録画する前に、ネットワークカメラをデバイスの接続リス トに追加します。

開始前

ネットワーク接続が有効で正しく、追加する IP カメラがすでに有効になっていることを確認してく ださい。無効な IP カメラの有効化については、ユーザーマニュアルを参照してください。

メインメニューバーの します。 タイトルバーの[カスタム追加]をクリッ クします。 追加する IP カメラの IP アドレス、プロ トコル、管理ポート、その他の情報を入 力します。 IP カメラのログインユーザー名とパスワ ードを入力します。 [追加]をクリックします。

Add If Campie (Cashini)			
# Cartelia Address	10.1161.11		
Presse	010/#	1	
Wattagement Port			
Franke Pelonii	4,44	+	
Later Flame	4016		
*minut			
		Cartrian N. And	Net
¥1.7	IPカメラ	の追加	a l'Anna

3.8 PoC カメラの接続

開始前

● デバイスが PoC (Power over Coaxitron)カメラ接続をサポートしていることを確認してください。

● PoC カメラを DVR に接続します。

目的

一部のモデルは PoC (Power over Coaxitron)カメラ接続をサポートしています。DVR は接続された PoC カメラを自動的に検出し、同軸通信を介して消費電力を管理し、同軸通信を介してカメラに電力 を供給します。

[カメラ] > [カメラ] > [PoC ステータス]に進みます。

必要に応じて、チャンネルの **PoC** をオンにします。 接続された **PoC** カメラの状態を確認します。

● DVR の消費電力が AF カメラよりも小さい場合で、AF または AT カメラが接続されている場合、ビデオが表示されず、ライブビュー映像に「PoC の電力が不足しています」と表示されます。



- DVR の消費電力が AF カメラよりも大きいかつ AT カメラより小さい場合で、AF カメラが接続 されている場合、電力は正常です。AT カメラが接続され、電源がオンの後でオフになる場合、 ビデオが表示されず、ライブビュー映像に「PoC の電力が不足しています」と表示されます。
- DVR の消費電力が AT カメラよりも大きい場合で、AF または AT カメラが接続されている場 合、電力は正常です。

接続されている AF または AT のカメラ番号と、接続可能なカメラ番号を確認してください。 I NOTE

- Hikvision PoC カメラのみサポートしています。
- 接続可能な AT/AF カメラの最大数はモデルによって異なります。

WARNING

カメラが PoC をサポートしていない場合、またはカメラが Hikvision 製ではない場合は、PoC 機能を オフにしてください。さもないと、カメラまたは DVR に永久的な損傷が生じることがあります。

3.9 ネットワーク設定

3.9.1 一般設定

目的

ネットワーク経由で DVR を操作する前に、ネットワーク設定を正しく構成する必要があります。

[システム]>[ネットワーク]>

ITCP/IP1に進みます。 [一般設定]インターフェイスでは、 次の設定を構成できます。NIC タ

ィブ、IP	v4 アト	ドレス、	IPv4 ゲー	ŀ
ウェイ、	MTU、	DNS 1	ナーバー。	
設定を保	存しま	す。		

10mm (1.455)	could.	
And share	investment and a second	
	N. N. S. MILL PROVIDENCE	
the local lateral	8 (A) (B)	
-	a to the street	

-	Last	

図1-8 ネットワーク設定

3.9.2 Hik-Connect の設定 目的

Hik-Connect は接続されたデバイスにアクセスして、管理するための携帯電話アプリケーションとプ ラットフォームサービスを提供します。これは監視システムへの便利なリモートアクセスが可能にな ります。



[システム] > [ネットワーク] > [詳細] > [プラットフォームアクセス]に進みます。

[有効にする]を選択して、機能を有効化します。その後、利用規約がポップアップ表示されます。

- 1) [認証コード]に認証コードを入力します。
- 2) QR コードをスキャンして、利用規約とプライバシー声明をお読みください。
- Hik-Connect サービスの確認は、インターネットアクセスが必要です。利用規約とプ ライバシー声明に同意する場合には、サービスを有効にする前に、利用規約とプラ イバシー声明をお読みください。
- 4) [OK]をクリックして、設定を保存します。

I NOTE

- Hik-Connect はデフォルトで無効になっています。
- 認証コードはデフォルトで空です。認証コードは6~12文字の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

(オプション)必要に応じてサーバーアドレスを入力するには、[カスタム]を選択します。

(オプション) [ストリーム暗号化を有効にする]を選択します。認証コードはリモートアクセスと ライブビューに必要です。

(オプション)デバイスが現在の Hik-Connect アカウントとのバインドを解除する必要がある場合 は、[バインド解除]をクリックします。

[適用]をクリックします。

次にすること:

設定後は、Hik-Connect アプリまたは Web サイトからデバイスにアクセスして管理できます。

3.10 ライブビュー

ライブビューモードを開きます (📥)

- ウィンドウを選択して、リストからカメラをダブルクリックすると、選択したウィンドウでカメラからビデオを再生できます。
- 再生ウィンドウ下部のツールバーを使用して、キャプチャー、簡易再生、オーディオのオン/オフ、デジタルズーム、ライブビュー画面構成、情報の表示、録画の開始/停止ができます。

3.11 録画設定

開始前

ディスクがすでに設置されていることを確認します。そうでない場合には、ディスクをインストール および初期化してください。詳細情報についてはユーザーマニュアルを参照してください。

ライブビューモードで、接続されているカメラウィンドウを選択し、ツールバーの して録画を開始します。



3.12 再生

目的

ハードディスクに記録されたビデオファイルと画像は、簡易再生、指定チャンネルの終日再生、通常/ イベント/スマート/タグ/システムログ/時間差/外部ファイル検索/画像で再生可能です。

再生モード()) を開きます。 リスト内のチャンネルを確認しま す。 カレンダーの日付をダブルクリッ クして選択します。 再生インターフェイスの下部にあ るツールバーを使用して、再生の 進捗を制御できます。



図1-9 再生



第4章 Web ブラウザーによるアクセス

目的

Web ブラウザーを介してデバイスにアクセスできます。次のいずれかの Web ブラウザーを使用できます。Internet Explorer 6.0、Internet Explorer 7.0、Internet Explorer 8.0、Internet Explorer 9.0、Internet Explorer 10.0。サポート解像度は 1024*768 以上です。

Web ブラウザーを開き、デバイスの IP アドレス を入力して、Enter を押します。 デバイスにログインする。

- デバイスが有効になっていない場合、最初に管理 ユーザーアカウントのパスワードを設定して、デ バイスを有効にする必要があります。
- デバイスがアクティベート済みの場合には、ログ インインターフェイスにユーザー名とパスワード を入力して、[ログイン]をクリックします。 ライブ映像を見る前にプラグインをインストール して、カメラを管理します。インストールプロン プトに従って、プラグインをインストールしま す。

I NOTE

- プラグインのインストールを完了するには、Web ブラウザーを閉じる必要があります。
- ログイン後、ライブビュー、再生、ログ検索、設定など、デバイスの操作と設定を実行できます。

