

How to configure redundant Recording and Capture Quick Guide

HIKVISION TECHNICAL SUPPORT TEAM

2016-3-27



How to configure redundant Recording and Capture

1

冗長記録は冗長 HDD に記録と画像を保存することができ、記録と画像の完全性を高めるための バックアップが作成されます。

冗長録画は、ストレージモードが Group (グループ) に設定されている場合にのみ機能すること に注意してください。

この記事では、NVR / DVR で冗長録画とキャプチャを有効にする方法を示します.

Step 1:

HDD-アドバンス-ストレージモードに移動し、ストレージモードをグループに設定します。 ストレージモードが変更された場合、デバイスはリブートします。

(Go to HDD- Advance- Storage Mode, set storage mode as Group, device will reboot if the storage mode is changed.)

			HDD						
Disk Mode Storage Mode	Disk Clone								
Mode		Group							v
Record on HDD Group		Quota							
		Group	4						
IP Camera	⊻ D1								
	✓ D9	✓D10	✓ D11	∠ D12	∠ D13	⊻ D14	⊿ D15	∠ D16	
	☑ D17	🖬 D18	🗹 D19	🗹 D20	🖬 D21	✓ D22	∠ D23	☑ D24	
	✓ D25	∠ D26	☑ D27	∠ D28	Z D29	✓ D30	☑ D31	✓ D32	
Enable HDD Sleeping		~							

Step 2:

HDD 情報インターフェイスに移動し、[編集]ボタンをクリックします。 冗長 HDD を設定する前 に、少なくとも1つのR/WHDD が必要です

(Go to HDD information interface, click Edit button. At least one R/W HDD is required

before setting redundant HDD.)

Label Capacity Status Property Type Free Space Group Edit 4 3726.03GB Normal R/W Local 3698.00GB 1 2	Type Free Space Group Edit Delete
ELabel Capacity Status Property Type Free Space Group Edit 14 3726.03GB Normal R/W Local 3698.00GB 1 Image: Complex State	Type Free Space Group Edit Delete
□4 3726.03GB Normal R/W Local 3698.00GB 1 📝	Local 3698.00GB 1 2 -
■8 3726.03GB Normal R/W Local 2587.00GB 1	Local 2587.00GB 1 📝 🗕

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.



HDD プロパティを冗長に設定し、冗長 HDD のグループを選択します。 R / W HDD と冗長 HDD を異なるグループに設定できることに注意してください

2

(Set HDD Property to Redundancy, choose a group for the redundant HDD. Notice that

R/W HDD and redundant HDD can be set to different groups.)

			Loca	I HDD Settir	ngs					
HDD No.		4								
HDD Property										
●R/W										
Read-only										
Redundancy										k
Group	●1	• 2	• 3	• 4	•5	• 6	•7	•8		
	•9	● 10	• 11	• 12	• 13	• 14	• 15	• 16		
HDD Capacity		3726.03GB								
				Apply		OK	¢		Cancel	

HDD-アドバンス - ストレージモードに移動し、冗長録画を有効にする IP チャネルを選択します (Go to HDD- Advance- Storage Mode, choose the IP channel you want to enable

redundant recording.)

				HDD							
Disk Mode	Storage Mode	Disk Clone									
Mode			Group	Group							
Record on HDD Group											
IP Ca	mera	D1	D2	■D3	■D4	D5	D6	D7	D8		
		D9	D10	■D11	D12	D13	■D14	■D15	■D16		
		■D17	■D18	■D19	D20	D21	D22	D23	D24		
		D25	D26	D27	D28	D29	D30	D 31	D32		





Step 3:

録画 - パラメータ - その他の設定に移動し、冗長録画/キャプチャを有効にします。 R / W HDD がオフラインであっても冗長 HDD は記録を続けます

3

(Go to **Record- Parameters- More settings**, enable **Redundant Recording/Capture**. Redundant HDD will continue to record even if the R/W HDD is offline.)

More Settings							
Pre-record	5s ~						
Post-record	- × 28						
Expired Time (day)	0						
Redundant Record/Capture							
Record Audio							
Video Stream	Main Stream ~						





First Choice for Security Professionals Hikvision Technical Support

