1.1 動体検知アラームの設定

方法:

- 1. カメラ管理の動体検知インターフェイスを開き、動体検知を設定したいカメラを選択します。
 - メニュー > カメラ > 動体検知

カメラ	[D1] Camera 01	
動体检如方袖		
	处理方式	*
	感度	60
	דאבער דאבי) - <i>></i>
	<i>b</i> y ,	-

動体検知セットアップインターフェイス

2. 検知エリアと感度を設定します。

「動体検知を有効化」にチェックを入れ、マウスで検知エリアを描き、感度バーをドラッグして感度 を設定します。

ボタンをクリックしてアラーム反応アクションを設定します。

3. **チャンネルを起動**タブをクリックして、動体アラーム起動時に録画/キャプチャを開始するか全画面 モニターにしたい1つ以上のチャンネルを選択し、**適用**をクリックして設定を保存します。



- 4. チャンネルの警戒スケジュールを設定します。
 - 1) 警戒スケジュールタブを選択して、動体検知の処理アクションの警戒スケジュールを設定します。
 - 2) 週内の曜日をひとつ選択して、最大8つの時間帯を各曜日内に設定できます。

3) 適用をクリックして設定を保存します



時間帯を繰り返したり重複させたりできません。

	处理方式	1977
トリガーチャン	ル アラームスケジュール リンケージアクション	
遇	я	
1	00:00-24:00	•
2	00:00-00:00	•
3	00:00-00:00	•
4	00:00-00:00	
5	00:00-00:00	
6	00:00-00:00	
7	00:00-00:00	
8	00:00-00:00	
	適用 OK キャン	セル

動体検知の警戒スケジュールの設定

- 5. 処理方法タブをクリックして動体アラームのアラーム反応アクションを設定します(音声警告のチェックを外すとレコーダーからの音声は出ません。メール送信のみの目的なら、メール送信だけに チェックを入れてください。)
- 6. 他のチャンネルに動体検知を設定したい場合、上記の手順を繰り返すか、動体検知インターフェイ スのコピーをクリックするだけで、上記の設定をコピーできます。

1.1.1 Eメールの設定

目的:

アラームイベントが検知された場合や、アラームや動体イベント検知時、管理者パスワード変更時などに、すべての指定したユーザーにEメール通知を送信するように設定できます。

Eメール設定を行う前に、NVRがSMTPメールサーバーを管理するローカルエリアネットワーク(LAN)に接続されている必要があります。また、そのネットワークも、通知を送信したいEメールアカウントの場所 に合わせたイントラネットやインターネットに接続されている必要があります。

方法:

1. ネットワーク設定インターフェイスを開きます。

メニュー > 設定 > ネットワーク

2. ネットワーク設定メニュー

3. IPv4 アドレス、IPv4 サブネットマスク、IPv4 ゲートウェイ、優先 DNS サーバーを設定します。

NICタイプ	100M Full-d	100M Full-dup		
DHCP有効				
IPv4アドレス 192.10	38.1 .12	IPv6 7 1	fe80::1a68:cbff:fea2:b6ba/64	
IPv4サプネ 255.25	55.255.0	IPv6 7 ド		
IPv4デフオ 192.10	38.1 .254	IPv6 デフ		
MAC7 FVZ	18:68:cb:a2	18:68:cb:a2:b6:ba		
MTU (パイト)	1500	1500		
DNSサーパーアドレス	ເຫ 🔳			
優先DNSサーパ				
代替DNSサーパ				
内部NIC Ipv4アドレス	192.168.2	:54 . 1		

ネットワーク設定インターフェイス

- 4. 適用をクリックして設定を保存します。
- 5. Eメールタブを選択してEメール設定インターフェイスを開きます。

	Z PPPOE DE	ONS NTP	Email	SNMP	NAT	詳細設」
サーバ認証		SMTP#-パ				
ユーザー名		SMTP#- ト	25			
パスワード		SSL/TLS				
差出人						
差出人アドレス						
宛先の選択	宛 先 1					-
宛先						
宛先アドレス						
画像添付有効						
間隔	210					-

Eメール設定インターフェイス

6. 次のEメール設定を行います。

サーバー認証を有効化(オプション):チェックボックスを選択してサーバー認証機能が有効にします。

ユーザー名:SMTPサーバーに登録された送信者アカウントのユーザー名。

パスワード:SMTPサーバーに登録された送信者アカウントのパスワード。

SMTPサーバー:SMTPサーバーIPアドレスかホスト名(例:smtp.263xmail.com)。 SMTPポート:SMTPポート。SMTPに使用されているデフォルトTCP/IPポートは25です。 SSLを有効化(オプション):SMTPサーバーで必要であれば、SSLを有効化するチェックボックスを選 択します。 送信者:送信者の名前。 送信者のアドレス:送信者のEメールアドレス。 受信者を選択:受信者を選択します。最大3人の受信者を設定できます。 受信者:通知を受けるユーザーの名前。 受信者のアドレス:通知を受けるユーザーのEメールアドレス。 添付画像を有効化:アラーム画像を添付してEメールを送信したい場合、添付画像を有効化のチェック ボックスを選択します。間隔は、隣接する2つのアラーム画像の時間です。ここでSMTPポートを設定 してSSLの有効化も可能です。

間隔:間隔は、2件の添付画像送信のアクション間の時間を示します。

- 7. 適用ボタンをクリックしてEメール設定を保存します。
- 8. テストボタンをクリックしてEメール設定が機能しているかテストできます。対応する注意メッセージ

ボックスが表示されます。

Attention	Attention
Failed to send test email, please check the parameters or network status. OK	Email test succeeded. OK OK

Eメールテストの注意