



モニターの切り替え

ライブビュー画面で右クリック>補助モニターを選択



HIKVISION

モニターの切り替え

モニターごとの出力は メニュー>設定>ライブ表示>基本設定>ビデオ出力インターフェース

から設定可能

◆ 一般的なコントロール	基本設定 表示 チャンネルゼ	ロエンコーディング		
A 2+ LD_A	ビデオ出力インターフェイス	VGA/HDMI		
as the second state	ライブ表示方式	X-1 20 885		
▲ アラーム録画	アラーム出力時間	VCA2LIDMC		
· 11724	音声出力有効			
	ポリューム			
▲ 状態美常設定	イベント出力	VGA/HDMI		
▲ ユーザー設定	フルスクリーン表示時間	1089		





メニュー>カメラ>動体検知







動体検知させたいカメラを選択







処理方式>アラームスケジュール アラームを発生させたい曜日、時間を指定する

※20時から6時までは動体検知を適用したい場合

週

1 00:00-06:00

2 20:00-24:00

>	トリガーチャンネル フ	処理方式 マームスケジュール 処理方式	
1-9		月	-
z	1	00:00-24:00	
	2	00:00-00:00	
14-4-0-311	3	00:00-00:00	-
ライバシーマスク	4	00:00-00:00	•
	5	00:00-00:00	
51192973	6	00:00-00:00	
F707	7	00:00-00:00	
	8	00:00-00:00	<u> </u>
手動ビデオ品質診断			





「コピー」をクリックすると前スライドでの設定を適用する、曜日の指定が可能 ※1~7は曜日を示しています





メール送信設定

処理方式>メール送信にチェック>適用



※動体検知の画面でも「適用」をクリックしてください



メール送信設定

メニュー>設定>ネットワーク設定>Email

● 一般的なコントロール	基本設定 ブラットホームへの	アクセス PPPOE DDNS	NTP Empil	NAT HARD
	サーバ課証有効		SMTP#-/1	Ι
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ユーザー名		SMTP#- F	25
A 77-48-	パスワード		SSL/TLS有效	
	差出人			
	差出人アドレス			
▲ 状態具常設定	宛先の選択	9859E 1		
# 3 BOE	乘先			
	宛先アドレス			
	画像添付有効			
		289		



メール送信設定

必要項目を入力 SMTPポートは 受信ポートではなく送信ポートを入力

★設定 ブラットホームへのアク サーバ認証有効 ■ ユーザー名	セス PPPOE	DDNS	NTP	Email	NAT	2¥303
サーバ認証有効 ユーザー名			SMTP		Marca and a state	
ユーザー名				-//		
		- Martine	SMTP		25	
パスワード		0	SSL/TL	S有効		
差出人						
差出人アドレス						
宛先の選択	宛先 1					
宛先						
宛先アドレス						
画像添付有効						
	2种					

※設定してメールが届くかテストすることを推奨します

