

iVMS4200アクセスコントロール 操作マニュアル

使用ソフト及びバージョン:iVMS4200_AC(v.1.3.1.6) 使用認証端末型番及びバージョン: (DS-PT12)DS-K1TA70MI-T v.2.2.6build20200716

iVMS-4200



11 iVMS4200 インストール手順



日本語に対応させるために多言語パッケージツールをインストールすることを推奨します。

11 iVMS4200 インストール手順

1. 4のアイコンをクリックしてインストールを始めます。



1.チェックを入れて、 [instsll]をクリックします。



2.インストールする項目を選定します。 ※4200&VSにて表示があります。



3.インストールには3~5分ほど かかります。



4.インストール完了です。 次は日本語化を行います。

2. 🕹 のアイコンをクリックしてインストールを始めます。

Install Multilingual Package to		Sevelt All			
🗹 English	Ελληνικά	Nederlands			
Celtina	🖂 Siovenčina	Franças			
Talaro	Pycouit	C 839			
mariles	□ 繁禧中文	Български			
Português	Español	Pussi			
Magyar	Deutsch	Hrvatski			
Suomi	Tiếng Việt	▶ 日本語			
Turkçe	Dansk	Norsk			
Romând	Soverščina	Siphi			
Svenska	Cietuvių	Portugués(Brasil)			
المروبة	Українська	Bahasa Indonesia			

1.[日本語]をクリックしてチェックを入れて、 [instsll Now]をクリックします。



2.インストールには1~2分ほどかかります。



3.インストール完了です。

12 iVMS4200 セットアップ



1.インストール完了後、ソフトを起動します。 ソフト起動後は英語になっているため、赤枠箇所から 日本語に切り替えを行ってください。



3.[セキュリティの質問を設定してください。」から 設定を行います。設定後、[ログイン]をクリックします。



2.切り替え後、ユーザーID及びパスワードを設定し [Login]をクリックします。



4.起動するまでお待ちください。



2.1 デバイス登録(パソコンIPアドレス設定方法)

設定 > ネットワークとインターネット > アダプターのオプションを変更する > イーサネット(右クリックでプロパティを選択) >

インターネットプロトコルバージョン4 > 次のIPを使うをクリックし、IPアドレスを入力します(認証端末のIPアドレスとは別のIPアドレスをご使用ください。) 例)認証端末のIPアドレスが[192.168.1.64] の場合、[192.168.1.64]のIPアドレス以外の[192.168.1.65]などをご使用ください。

NASSANALÓN Office 263 Nassanal Nacodasi Nacodasi </th <th>INT Windows Ø ØØE INTONE INTONE INTONE INTONE</th> <th> ● 10 × ● 10 ×</th>	INT Windows Ø ØØE INTONE INTONE	 ● 10 × ● 10 ×
(-ケキット1072017)(× (-クキット700-20, K-ク32 × 41020/0+40072017)(× (-ク+マット700-20, K-ク32 × 41020/0+40072017)(× (-ク+マート700-20, K-ク32 × 41020/0+40072017)(× (-ク+マート700-20, K-0710, K	<pre> the state of the stat</pre>	

21 デバイス登録



1.メインメニューから「デバイスマネージャー」をクリックします。

2.「〇、オンラインデバイス」をクリックします。

21 デバイス登録



3.オンラインデバイスから登録を行うデバイスに✓を入れて 「追加」をクリックします。 4.「名前」「IPアドレス」「ユーザー名」「パスワード」を 入力後「追加」をクリックします。 ※名前は任意の名称で設定してください。 ※ユーザー名は[admin]となります。

2.1 デバイス登録



5.[リソースの利用状況」がオンラインになれば登録完了です。 ここでオフラインになる場合は<u>スライド7</u>でIPアドレスの設定を 行ってください。

22 デバイスのパスワード変更





1.デバイス一覧の箇所から「⑫」マークをクリックします。 ※本体顔端末からパスワードを変更することはできません。 2.顔認証端末の設定画面にアクセス後、 [System] > [User]にアクセスします。 その後、ユーザー名をクリックして、[Edit]を クリックします。

22 デバイスのパスワード変更



3.[Old Password]の箇所に現在使っているパスコードを入力 し、[New Password]にこれから使う新しいパスワードを入力し ます。最後に[Confirm Password]の箇所に確認用として再度 同じパスワードを入力し、[OK]をクリックします。 4.変更後、画面下部右に表示されますメッセージに[Saved]と 表示があればパスワード変更完了です。







1.メインメニューから「アクセスモニタ」をクリックします。。

2.リアルタイムの温度測定結果はアクセスモニタにて表示されます。 ※赤枠の箇所にアイコンが表示されない場合次ページから 設定を行ってください。

3.1 リアルタイム温度測定監視(アクセスモニタ設定)



1.メインメニューから「デバイスマネージャー」に入ります。

2.[デバイスマネージャー] > [グループ] にアクセスし、 [グループ追加]をクリックします。

※スライド13にて設定が必要な場合のみこのスライドにて設定してください。設定が不要な場合スキップしてください。

3.1 リアルタイム温度測定監視(アクセスモニタ設定)



3.グループ名を設定します。 その後赤枠の「アクセスコントロールポイント」をクリックします。 4.対象のデバイスに√を入れて[インポート]をクリックして グループ登録を完了させます。

3.2 温度測定結果検索



1.メインメニューから[システムイベント]をクリックします。。

2.[イベント検索」から検索を行います。 [時間]にて日時を指定し、[デバイスタイプ]から[アクセスコントロール]を 選択し、[検索]をクリックします。 表示結果の箇所に過去の計測を温度を確認できます。

3.3 ログデータの取り出し

🙏 iVMS-4200 AC									🗄 🕅 admin	• 合 -	- 0 >
問 🔄 システム 💿	アクセスモニタ 🙍 シス	テムイベント	0								
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	9020-08-25 00:00:00-2020-08-2 🛗	B -#	5年182 [] 素引	・エクスポート デバイス名	□ すべてエ・ 1ペントライブ	クスポート 時刻	デバイスタイプ	オブジェクト名	オブジェ	優先度	11/21
	岐京条件 ● デバイス 〇 グループ	2	43 44	DS-K1TA70MI-T	前認証失敗	2020-08-25 20:06:38	アクセスコ	入場カードリーダ1 入場カードリーダ1		カテゴリ無	入婦力
Ť	F/12917 すべて ・ F/12	2		DS-K1TA70MI-T DS-K1TA70MI-T	蕭認証失敗 蕭認証失敗	2020-08-25 20:06:13 2020-08-25 20:05:16		入場カードリーダ1 入場カードリーダ1		カテゴリ無 カテゴリ無	入場力 入場力
	地东 Q			DS-K1TA70MI-T DS-K1TA70MI-T	願認証失敗 願認証失敗	2020-08-25 20:05:12 2020-08-25 20:05:08		入場カードリーダ1 入場カードリーダ1		カテゴリ製 カテゴリ製	入編力 入編力
	☐ #^₹		49 50	DS-K1TA70MI-T DS-K1TA70MI-T	藤認証失敗 離認証失敗	2020-08-25 20:02:05		入場カードリーダ1 入場カードリーダ1		カテゴリ無 カテゴリ無	入場大 入場大
		トータ) イベント 画像	140 道盘 詳細				必理股歷	メール送信	2 21 1. <u>468</u>		示 ~
- - - -	HAR ■ 高 ■ 中 ■ 通常 ■ カテゴリ馬 ペントタイプ Official イント選択病 ■ ドデータス まべて ■										



1.個別でデータを取り出す場合は、取り出しを行うデータに✓ を入れて[エクスポート]をクリックします。 すべてのデータを取り出す場合は、[すべてエクスポート]から 取り出しを行います。 2.[エクスポートタイプ]から[すべて][履歴のみ][画像のみ]を選択し後、 保存パスから[...]をクリックし保存先を指定します。 保存先を選択後、[エクスポート]をクリックしてデータを保存します。 ※履歴=ログデータ(csv,xlsx) 画像=キャプチャ写真(jpg) すべて=ログデータとキャプチャ写真