Batch Configuration_マニュアル

■ソフトウェアの説明

Batch Configuration ソフトウェアを使用すると、1 台以上のデバイスの、ネットワーク、ユーザー、 パラメータを一括設定することができます。パスワードの編集、初期化、FW(ファームウェア)の アップグレード等の機能も備えています。

■ダウンロード

以下のリンクからダウンロードしてください。 https://hik.dss.co.jp/support/download

一括設定ツール	
Batch-Configuration(V3.1.2.2) Batch-Configuration マニュアル	

■インストール手順

1. 🍢 アイコンをクリックしてインストールを開始します。

2.「I agree License Agreement Terms」に チェック入れて「Next」をクリックします。



4.任意のインストール先を選択して 「Install」をクリックします。



3.任意の言語を選択して「Next」をクリックします。 ※日本語は対応していません。



5. インストール完了です。



|--|

■画面の説明

5	Batch	Configuration											¢\$© _	o ×
Tota	l Numbe	n1 C	Refresh +	- Add 🛛 🗙 [Delete	🗟 Upgrading	Detection	Jpgrade 🔯 Ex	port Upgrade Report	Б. В.	atch Config		Filter	
		Ç.ə	Health Monitor	ing 📑 Expe	ort CSV	Add IPC	🗟 Configur	e Network Paramete	rs 💮 System Co	onfig 🔻 🔆) More 👻			
	ID	Device Type	Device Mo	del 🍸 🛛 IP Ade	dress	Port Camera	Firmware Version	Serial No.	Configurati	onStatus	Operation	DeviceStatus		
	000001	Access Controlle	DS-K1TA70	0MI-T 192.16	68.1.150	8000 😑	V2.2.36 build 210410	DS-K1TA70MI-1	2021041 Unknown		☺ ᇢ ତ ⊕	Online		
1	50	•										Κ <	> > 1	/1Page(s)
								v v						
Tota	number	5 💭 Refi	resh + Ado	d 🖓 Active	🔏 Rese	t Password	Modify Network	🚱 One Key Opera	ite 🛞 One Key Co	onfig 😐			Filter	
- 1	ID 🔹 I	Device Type	Activate	IPv4 Address	Port	Soft Vision	IPv4 GateWay	HTTP Port Si	erial Number	IPv4 Mask	MAC	Channel NO	DSP Vision	Start Tim
	001	DS-K1TA70MI-T	Activated	192.168.1.150	8000	V2.2.36build 210410) 192.168.1.1	80 D	S-K1TA70MI-T2021041	255.255.255.0	c0-51-7e-15-3a-88	1	V0.0, build 000000	2021-05-
	002	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192.168.1.64	8000	V5.6.2build 190701	192.168.1.1	80 D	S-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a7	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	003	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192.168.1.64	8000	V5.6.2build 190701	192.168.1.1	80 D	S-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a0	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	004	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192.168.1.64	8000	V5.6.2build 190701	192.168.1.1	80 D	S-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-be	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	005	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192,168,1.64	8000	V5.6.2build 190701	192.168.1.1	80 D	S-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-d8	0	V7.3 build 190626	2021-05-
_														
Errro	r Messag	je(0) 🗡												

□赤枠・・・PC と同じネットワークに存在するデバイス □オレンジ枠・・・追加したデバイス一覧 □緑枠・・・各種設定

■デバイス追加手順

デバイスの追加を行うことでパラメータ変更・FW のアップグレード等が可能となります。 操作の流れはパスワード設定⇒IP アドレス設定⇒デバイスの追加⇒設定となります。

1.「Activate」の一覧が「Not activated」になっている場合、パスワードを設定する必要があります。 パスワード設定を行うカメラにチェックを入れて 🛇 Active をクリックします。

Tot	ıl numb	en 5 📿 Ref	resh + Ad	d 🗘 Active	🔏 Re	set Password 🛛 🖉 1	Nodify Network	{Ŝ∲ One Key O	perate 🚯 One Key Co	onfig 🕕			Filter	Q
•	ID	Device Type	Activate	IPv4 Address	Port	Soft Vision	IPv4 GateWay	HTTP Port	Serial Number	IPv4 Mask	MAC	Channel NO	DSP Vision	Start Tim
	001	DS-K1TA70MI-T	Activated	192.168.1.150	8000	V2.2.36build 210410	192,168,1,1	80	DS-K1TA70MI-T2021041	255.255.255.0	c0-51-7e-15-3a-88	1	V0.0, build 000000	2021-05-
	002	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192.168.1.64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-I52021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a7	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	003	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192.168.1.64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a0	0	V7.3 build 190526	2021-05-
2	004	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192,168,1,64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-be	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	005	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192.168.1.64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c+a5-9c+6f+9b-d8	0	V7.3 build 190626	2021-05-

※デバイスのパスワード・IP アドレス設定がすでに終了している場合は、+ Add をクリックして デバイスのパスワードを入力し「OK」をクリックして追加を完了します。

u	User Name admin						
	Password						
1 50 -	ОК		~ ·		K K	> > 1	/1Page(s)
Total number: 5 🛛 🖓 Refresh 🕂	- Add 🔷 Active 🔏 Reset Password	Modify Network	🚱 One Key Operate 🛛 🛞 One Key Co	onfig 💿		Filter	
ID Device Type Activate	IPv4 Address Port Soft Vision	IPv4 GateWay	HTTP Port Serial Number	IPv4 Mask MAC	Channel NO	DSP Vision	Start Tim
☑ 001 DS-K1TA70MI-T Activated	192.168.1.150 8000 V2.2.36build 210	410 192.168.1.1	80 DS-K1TA70MI-T2021041	255.255.255.0 c0-51-7e-15-3a-8	3 1	V0.0, build 000000	2021-05-

2.デバイスに設定するパスワードを入れて「OK」をクリックします。

Activate			>
New Password Weak Confirm Password	••••••		
Enable Hik-Connect To enable Hik-Connect servic	e, you need to create a verification		
code or change the verificatio	on code.		
	6 to 12 letters (a to z, A to Z) or numbers (0 to 9),case sensitive.You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.		
Confirm Verification Code			
read the <u>Charter</u> default of the service.	(q <u>ure started a</u> cost, read		
		ОК	Cancel

3.ステータスが「Activated」に変わりました。 次に IP アドレス設定を行います。

IP アドレスの変更を行うカメラにチェックを入れて 2 Modify Network をクリックします。

Tota	numb	en 5 🖉 Refi	resh + 4	Add 🛛 Active		set Password	Modify Network	😚 One Key C	operate 🔞 One Key Co	enfig 😐			Filter	Q
	ID	Device Type	Activate	IPv4 Address	Port	5oft Vision	IPv4 GateWay	HTTP Port	Serial Number	IPv4 Mask	MAC	Channel NO	DSP Vision	Start Tim
	001	DS-K1TA70MI-T	Activated	192, 168, 1, 159	8000	V2.2.36build 210410	192,168,1,1	80	DS-K1TA70MI-T2021041	255.255.255.0	c0-51-7e-15-3a-88	1	V0.0, build 000000	2021-05-
	002	DS-2CD2525FWD-IS	Activated	192, 168, 1, 64	8000	V5.6.2build 190701	192.168.1.1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a7	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	003	DS-2CD2525FWD-IS	Activated	192,168,1.64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a0	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	004	DS-2CD2525FWD-IS	Activated	192, 168, 1, 64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-be	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	005	DS-2CD2525FWD-IS	Activated	192.168.1.64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-d8	0	V7.3 build 190626	2021-05-

4.「Start IP」・「Port」・「Subnet Mask」・「Http Port」・「Admin Password」を入力して「OK」を クリックします。

※HIKVISION のIPカメラの Port は 8000、Http Port は 80 が初期で設定されています。 ポート番号に指定がない場合は上記数値で入力してください。

Modify Network pa	rameters		×
Enable DHCP			
Startip:	192.168.1.101		
Port	8000		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Gateway:	192.168.1.1		
IPv6 Address:			
IPv6 Gateway:			
IPv6 Prefix Length:			
Http Port:	80		
	Security Verification		
Admin Password:	••••••		
		ОК	Cancel

5.ネットワークのパラメータが変更されました。

最後に追加を行う為、追加を行うカメラにチェックを入れて + Add をクリックして デバイスのパスワードを入力し「OK」をクリックして追加を完了します。

			User	Name admin sword	•••									
1	50	•				ОК		, v				< <	> >! 1	/1Page(s)
Tota	l numbe	r:5 C Ref	resh + Ade	d 🛛 🖓 Active		set Password	Modify Network	🛞 One Key (Operate 🛞 One Key Co	onfig 0			Filter	Q
•	ID	Device Type	Activate	IPv4 Address	Port	Soft Vision	IPv4 GateWay	HTTP Port	Serial Number	IPv4 Mask	MAC	Channel NO	DSP Vision	Start Tim
	001	DS-K1TA70MI-T	Activated	192,168.1.150	8000	V2.2.36build 210410	192.168.1.1	80	DS-K1TA70MI-T2021041	255.255.255.0	c0-51-7e-15-3a-88	1	V0.0, build 000000	2021-05-
	002	DS-2CD2525FWD-IS	Activated	192, 168, 1, 101	8000	V5.6.2build 190701	192, 168, 1, 1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a7	0	V7.3 build 190626	2021-05-
2	003	DS-2CD2525FWD-IS	Activated	192.168.1.102	8000	V5.6.2build 190701	192.168.1.1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a0	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	004	DS-2CD2525FWD-IS	Activated	192,168.1.103	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-be	0	V7.3 build 190526	2021-05-
2	005	DS-2CD2525FWD-IS	Activated	192.168.1.104	8000	V5.6.2build 190701	192,168.1.1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021	255,255,255.0	2c-a5-9c-6f-9b-d8	0	V7.3 build 190526	2021-05-

■FW のアップグレード

※FW のアップグレードには FW データを事前に PC に保存しておく必要があります。 FW の入手方法について担当者にお問い合わせください。

1.FW のアップグレードを行うカメラにチェックを入れて 「 Upgrade をクリックします。 ※FW のアップグレードを行う際は同じ型番のデバイスのみで行ってください。

То	tal Number: 4	⊈ ⊖ Ref	iresh + Add	imes Delete	🛛 🔯 Upg	rading Detec	ction 🕞 Upg	rade 🔯 Export Upg	rade Report 🕴 🗔	Batch Config	Filter Q.
		C He	alth Monitoring	🗘 Export CSV	G Add IP	-	Configure N	etwork Parameters	🖇 System Config 🔻	⊙ More ▼	
~	D	Device Type 🛛 🝸	Device Model	IP Address	Port C	amera Firm	nware Version	Serial No.	ConfigurationStatus	Operation	DeviceStatus
	000001	Encoding Device	DS-2CD2525PWD-IS	192.168.1.101	8000 🤤) V5.6	6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2021	Unknown	\$ F > O	Online
	000002	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.103	8000 🤤	- V5.6	6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2021	Unknown	I	Online
~	000089	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.102	8000 () V5.6	6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2021	Unknown	© 🖓 o	Online
	000004	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.104	8000 🤆) V5.6	6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2021	Unknown	@ ⋤ ⊚ ⊕	Online

2.アップグレードモードを「Upgrade by File」に選択されているのを確認し、 ▷ をクリックして PC の FW データが保存されている場所を選択します。 その後、「OK」をクリックしてアップグレードを開始します。

Upgrade			×
Upgrade Method 🔹 Upgr	ade by O Upgrade O (🖯 Local Upgra	O Module Up
Select Path N_STD_	5.5.32_201229/digicap.dav	0	
> Settings			
		ОК	Cancel

3.アップグレードが成功した場合「Upgrade Success」と表示されます。 FW のアップグレードを終了する場合は「×」をクリックして終了します。

Ç	🐻 Batch C	Configuration										¢ \$ 0	_ ø ×
ı	Jpgrade prog	gress	10	00%			Upgrade finish	total count: 1	Success: 1 Failure: 0				\times
~	I ID	Device Type	Device Model	IP Address	Port	Camera	Firmware Version	Serial No.	ConfigurationStatus	Operation	DeviceStatus		
	000001	Encoding Device	DS-2TD1217B-3/PA	192.168.1.151	8000		V5.5.32 build 201028	DS-2TD1217B-3/PA2020	Upgrade Success	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	Online		

■デバイスの初期化

1. 初期化を行うカメラにチェックを入れて @ System Config * をクリックします。

その後、「Restore」をクリックします。

Ģ	🖥 Batch C	onfiguration									¢ 🅸 O	_ Ø ×
То	tal Number: 4	I 🖉 Re	fresh + Add	imes Delete	l io	Upgrading I	Detection 🖵 U	Ipgrade 📑 Export U	Ipgrade Report	🗔 Batch Config	Filter	Q
		Can He	alth Monitoring	Export CSV			Configure	e Network Parameters	🔕 System Config 💌	⊙ More ▼		
~	ID	Device Type 🛛 🝸	Device Model	IP Address	Port	Camera	Firmware Version	Serial No.	🔆 Reboot	Operation	DeviceStatus	
2	000001	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.104	8000	0	V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS20	5 Retore	\$ F 0 (Online	
	000002	Encoding Device	DS-2CD2525EWD-IS	192.168.1.103	8000		V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS20	₩iper •	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	Online	
	000003	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.101	8000		V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS20	Scheduled	@ ⋤ ⊙ ⊕	Online	
	000004	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.102	8000		V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS20	Bin File Config	◎ ⊑ ⊙ ⊕	Online	
Р									Download Cert			

2.任意の初期化方法を選択して「OK」をクリックして初期化を実行します。

Simple Restore・・・IPアドレス・パスワード以外のパラメータの初期化 Complete Restore・・・IPアドレス・パスワード・パラメータ全ての初期化 ※初期化を行っても SD カードや HDD に記録されているデータは消えません。



3.ステータスが「Not activated」になれば初期化完了です。

5	Batch	Configuration											- ©\$\$ 0 _	a ×
Tot	l Numbe	r:1 C	Refresh +	- Add X [Delete	🔂 Upgrading	Detection 🖵 (Jpgrade	Export Upgrade Repor	. 6			Filter	Q
		φ	Health Monitor	ing 🗅 Expo	ort CSV		Configur	e Network Para	meters 💮 System C	onfig = (🕑 More 🔻			
	ID	Device Type	Device Mo	del 🍸 🛛 IP Add	Iress	Port Camera	Firmware Version	Serial No.	Configurat	tionStatus	Operation	DeviceStatus		
	000001	Access Controller	DS-K1TA70	0MI-T 192.16	8.1.150	8000 🖂	V2.2.36 build 210410	DS-K1TA7	0MI-T2021041 Unknown		© ⊊ ⊙ ⊕	Online		
1	50	•											5 5 I	/1Page(s)
														/ uge(u)
Tota	l number	5 📿 Refi	resh + Ado	d 📿 Active	🔏 Rese	et Password	Modify Network	Core Key C	perate 🛞 One Key C	onfig 0			Filter	Q
		Device Type	Activate	IPv4 Address	Port	Soft Vision	IPv4 GateWav	HTTP Port	Serial Number	IPv4 Mask	MAC	Channel NO	DSP Vision	Start Tim
~	001	DS-K1TA70MI-T	Activated	192,168,1,150	8000	V2.2.36build 210410	192,168,1,1	80	DS-K1TA70MI-T2021041.	255,255,255,0	c0-51-7e-15-3a-88	1	V0.0 build 000000	2021-05-
	002	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192,168,1.64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021.	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a7	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	003	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192,168,1.64	8000	V5.6.2build 190701	192,168,1,1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021.	. 255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-a0	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	004	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192,168,1.64	8000	V5.6.2build 190701	192.168.1.1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021.	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-be	0	V7.3 build 190626	2021-05-
	005	DS-2CD2525FWD-IS	Not activated	192.168.1.64	8000	V5.6.2build 190701	192.168.1.1	80	DS-2CD2525FWD-IS2021-	255.255.255.0	2c-a5-9c-6f-9b-d8	0	V7.3 build 190626	2021-05-
Errro	r Messa	ge(0) 💉												.1



■パラメータの変更

1. パラメータの変更を行うカメラにチェックを入れて ^{Gg} Batch Config をクリックします。

	G Ba	atch Configuration								¢ 🏟 🛈	_ 0 ×
	Total Nur	mber: 4 🖓 Re	fresh + Add	\times Delete	🖏 Upg	grading Detection	Upgrade 🔯 Export	Upgrade Report	🐼 Batch Config	Filter	
		CTB He	alth Monitoring	🕒 Export CSV		C Configu	ire Network Parameters	⊘ System Config ▼	⊙ More ▼		
	ID I	Device Type	Device Model	IP Address	Port C	amera Firmware Version	Serial No.	ConfigurationStatus	Operation	DeviceStatus	
1	0000	001 Encoding Device	DS-2CD2525EWD-IS	192.168.1.104	8000 🤆	V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2	021 Unknown	\$ \$ D \$	Online	
8	0000	002 Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.103	8000 🤅	V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2	021 Unknown		Config Success	
1	20000	003 Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.101	8000 🤆	V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2	021 Unknown	\$ \$ D (Config Success	
I	2 0000	004 Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192.168.1.102	8000 🤅	V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2	021 Unknown		Config Success	

2.Copy From からパラメータを変更するカメラを選択してパラメータを変更します。

パラメータを変更するには Configuration をクリックします。

ここでパラメータを変更した1台のカメラのパラメータが他のカメラへ同期されます。

Batch Config		×						
O Ple dev	se Select a device for template, then copy the parameters to other ices.							
Copy f	om IP:192.168.1.101 Port:8000 • Configuration]						
Software:V5.6.2 build 190701								
	DeviceType:DS-2CD2525FWD-1S							
Parameters inform	ti 🗌 Select All							
	CCD Compress DST Exception							
	FTP NAT Net NTP							
	Time Pic Decoder Record							
	RS232 User SNMP Wifi							
	D2O							
	OK Can	cel						

3.image からカメラのパラメータを変更します。

パラメータの変更後は「Save」をクリックして設定を保存します。 最後に「×」で画面を終了します。

Camera Video Video Stream Bitrate Type Video Quality Frame Type	Analog01 Main Stream Variable Medium P	*	 Video Type Max. Bitrate 	Video & Audio 1536 Kbps 💌	×
Video Video Stream Bitrate Type Video Quality Frame Type	Main Stream Variable Medium P	* * *	Video Typ e Max. Bitrate	Video & Audio 1536 Kbps 💌	•
Video Stream Bitrate Type Video Quality Frame Type	Main Stream Variable Medium P	•	Video Typ e Max. Bitrate	Video & Audio 1536 Kbps 👻	•
Bitrate Type Video Quality Frame Type	Variable Medium P	•	Max. Bitrate	1536 Kbps 💌	
Video Quality Frame Type	Medium				
Frame Type	p		Resolution	HD1080P	*
		*	Frame Rate	15fps	*
I Frame Interval	50	\$	Audio Encoding Type	G711_U	•
Video Encoding Type	STD H265	+	Profile	Medium	*
svc	Close		Smoothing	High.	Smo
H.265+:	Enable				
File Size	15.0G				
Audio					
Audio Input Type	Mic In	*	Input Volume		_
Environmental Nois	Close	٠			
Display Info. on Strea	im				
Dual-VCA	Enable				
Refresh					Save
	SVC H.265+: File Size Audio Input Type Environmental Nois Display Info. on Street Dual-VCA Refresh Coj	SVC Close H285+1 D Enable File Size 15.05 Audia Audia Input Type Mic In Environmental Noi Close Display Info. on Stream Dual-VCA D Enable Refresh Copy ta	SVC Close * H265+! Enable File Size 15.06 Audia Audia Input Type Mic in * Environmental Noi Close * Display Info. on Stream Dual-VCA Enable Refresh Copy ta	SVC Close Smoothing H.265+: Enable File Size 15.05 Audio Audio Input Type Mic In Environmental Nois Close Display Info. on Stream Dual-VCA Enable Refresh Copy to	SVC Close Smoothing High H265+: Enable File Size 15.05 Audio Audio Input Type Mic In File Size 15.05 Display Info. on Stream Dual-VCA Enable Refresh Copy 1a

4.「Compress」にチェックを入れて「OK」をクリックします。 ※Copy From が設定を変更したカメラになっているか再度確認してください。

Batch Config									\times		
O Please S devices.	ielec	t a devi	ce fo	r template, i	then	copy the p	arar	neters to other			
Copy from	IP	192.168.1.101 Port:8000 • Configuration									
	Sof	tware:V5.6.2 build 190701									
	De	viceType	DS-	2CD2525FW	D-IS						
Parameters informati		Select	All								
		CCD	N	Compress		DST		Exception			
		FTP		NAT		Net		NTP			
		Time		Pic		Decoder		Record			
		RS232		User		SNMP	10	Wifi			
		OSD									
								OK Cas	in the second		

5.「Config Success」になればパラメータの同期が完了です。

Ģ	Batch (Configuration									0 \$ O	_ ø ×
Tot	al Number:	4 💭 Re	efresh + Add	× Delete	🖪	Upgrading	Detection 🕞 Up	ograde 📑 Export Upg	rade Report [Batch Config	Filter	
		C型 He	salth Monitoring	🕄 Export CSV		d IPC	🔀 Configure	Network Parameters	System Config 🔻	⊙ More ▼		
×	ID	Device Type	Device Model	IP Address	Port	Camera	Firmware Version	Serial No.	ConfigurationStatus	Operation	DeviceStatus	
	000001	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192,168,1,104	8000		V5.6.2 build 190701	D5-2CD2525FWD-IS2021	Unknown	0 - 0 0	Config Success	
	000002	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192,168,1.103	8000		V5.6.2 build 190701	D5-2CD2525FWD-IS2021	Unknown	⊚ ⊊ ⊙ Ф	Config Success	
	000003	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192,168.1.101	8000		V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2021	Unknown	0 - 0	Online	
	000004	Encoding Device	DS-2CD2525FWD-IS	192,168,1,102	8000		V5.6.2 build 190701	DS-2CD2525FWD-IS2021	Unknown	@ ⋤ ⊚ Ф	Config Success	

■レコーダーへの登録

Csv データを使用し、レコーダーへ IP カメラの登録を一括で行います。 ※パソコンで Excel が利用出来る必要があります。

1.レコーダーから CSV データをエクスポートします。

※モニター画面から行う場合は、エクスポートに USB が必要となります。

ブラウザ(環境設定>システム>メンテナンス)

HIKVISION	ライブビュー	再生	画像	環境設定		👤 admin	のヘルプ	B-02701-
	アップグレードとメン	ッテナンス [RA					
日 システム	再起動							
システム設定	再起動	機器の	书起韵					
メンテナンス	デフォルト							
ヤキュリティ	恒元	パラメ・	ータをリセットします。	IPパラメータ以外は	初期化されます。			
カメラ管理	デフォルト	デフォル	しト設定で、すべての/	(ラメータを良元しま	9.			
ユ ザ 管理	エクスボート							
● ネットワーク	デバイスのパン	ラメータ						
🚱 ビデオとオーディオ	IPCバラメータ	2						
1. 画像	設定ファイルの・	インボート						
□ イベント	デバイスのバラメー	9			ブラウザ インボート			
🛅 ストレ ジ	人ナータス							
民 車両の検知	IPC/(ラメータ				プラウザ インボート			
Co VCA	ステータス							
	アップグレード							
	ファームウェア	Y			ブラウザ アップクレード			
	ステータス							
	注釈: アップグレー	ド作業は終了す	るのに1~10分かかりま	す。電源を切らない	でください。装置は、作業後自動的にリプートします。			
	<u>ノラグインをダウンロー</u>	-KUYZAN-	小するためにここをク	リックレ ください	プラグインをインストール中はプラウザを閉じてください。			

モニター・バージョン 4.0(カメラ>カメラ>IP カメラ)

NVR 4.0		$\Box \oslash$			
10回 カメラ	□全て遺訳 十 カスタム追加)	× 削除 [↓インホートA ∘	○○評細設定		キーワードを入力して 🔠 ≔
IPカメラ PoEの必定 の 表示 ブライバシ・マスク Tンコードバラメータ >>					
	D1: Camera 01	D2:IPカメラが存在しません。	D3:IPカメラが存在しません。	D4:IPカメラが存在しません。	D5:IPカメラが存在しません。
	D6:IPカメラが存在しません。	D7:IPカメラが存在しません。	D8: IPカメラが存在しません。		
	Number of Unadde 😞				

モニター・バージョン 3.0(メインメニュー>カメラ>カメラ)

	カメラ管理	
- ħ×ə •	信号入力ステータス IPカメラ カメラインボート/エクスボート PoC情報	
⊯ osb		
あ イメージ	- 格裁されたカメフ: PoC: AFカメフ 0 台および PoC: ATカメフ 1 台。7 台のPoC: AFカメフまたは 7 台の PoC: ATカメフが追加でさます。	
e PTZ		
朱 翰纬按钮		
◎ プライバシーマスク		
⇒ タンパリングアラーム / 或者カ		
ロ ビデオロス		
e vca		
◎ 手動ビデオ品質診断		
★ ライブビュー		戻る

2.CSV データを開き登録情報を入力します。

自動保存 ● 72) 🔚 🍤 × 🖓 × 👳 ipccfg_20	040103162512 - 互換モード・	₽ 検索			サインイ	v 🗈 – 🗗	×
ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数元	℃ データ 校問 表示	ヘルプ DocuWorks				合共有 ワコメン	4
$ \begin{array}{c c} & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ $	三 = ≫ → 換折b返して全 三 三 三 三 三 三 世 世 世 ルを組合し	**を表示する 文字列 レて中央揃え ~ 昭 ~ % 9	 ◆ ◆<td>ししの スタイル 、 は に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</td><td>∑オート SUM × ZV ⇒フィル × 並べ替えと ◇ クリア × フィルター ×</td><td>● 検索と 遊訳 * デア</td><td></td>	ししの スタイル 、 は に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	∑オート SUM × ZV ⇒フィル × 並べ替えと ◇ クリア × フィルター ×	● 検索と 遊訳 * デア	
クリップボード & フォント &	配置	5 数值	IS スタイル	セル	編集	アイデア	^
F19 · : × ✓ fr							~
A B	с	D	E	F	G	н	
1 Device Type DS-7608NI-E2/8P	Language Type(Chinese:2	2/1					
2 IP Camera No IP Camera Address	Protocol	Management Port	Channel No	User Name	Admin Password	Transfer Protocol	-
4							
5							_
7							-
8							
9							-
11							
12							
13							-
15							
16							
17							

※↓CSV データのエクスポート前に、カメラ1台を登録しておくとカメラ1台分の情報が反映され 入力しやすくなります。

自動保存 ● 12 🗄 り・ 🤉	్రγాల ipcCfg_200	040103162512 - 互換モード 🔹	▶ 検索			サインイン	, 🗉 – 🖬 ×
ファイル ホーム 挿入 描	画 ページレイアウト 数式	データ 校開 表示	ヘルプ DocuWorks				ピ 共有 ロコメント
		三 三 癸 → 終 折り返して全 三 三 三 三 三 田 セルキ結合し	休を表示する 標準 て中央期え ~ 28 ~ % う	◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	セルの スタイル レ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	∑オート SUM × Zマ 遠フィル × 並べ替えと プイルター ×	検索と アイ 選択 デア
クリップボード 15	フォント 54	配置	⑤ 数值	15 Z.9-1JJ	セル	編集	アイデア
E35 - : 🗙 🗸	fx						
A	В	С	D	E	F	G	н
1 Device Type	DS-7608NI-E2/8P	Language Type(Chinese:2	1				
2 IP Camera No	IP Camera Address	Protocol	Management Port	Channel No	User Name	Admin Password	Transfer Protocol
3 1	192.168.15.236	HIKVISION	8000	1	admin		AUTO
4							
5							
6							
2							
8							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

・IP Camera NO…カメラ No を入力します。※カメラ No=チャンネル No

・IP Camera Address…カメラの IP アドレスを入力します。

・Protocol…HIKVISION のカメラであれば、[HIKVISION]と入力します。

・Management Port…カメラのサーバーポートを入力します。※初期「8000」

・Cannel No…カメラのチャネルポートを入力します。※基本的に全て「1」と入力

・User Name…カメラのユーザーIDを入力します。※初期「admin」

・Admin Password…カメラのパスワードを入力します。

・Transfer Protocol…転送プロトコルを入力します。

「AUTO]・「TCP」・「UDP」のいずれかを入力します。

a – a >									
☆ 共有 □ コメント									
74 77									
アイデア									
D9 · i × · fs 8000									
н									
fer Protocol									

データ入力後、保存をかけます。

記入参考例

3.作成した CSV ファイルはスライド 2 の同じ画面からインポートが可能です。

ブラウザ(環境設定>システム>メンテナンス)

HIKVISION		再生	画像	環境設定			👤 admin	のヘルプ	
	アップグレードとメン	ッテナンス 🛛	9						
5 3774	再起動								
システム設定	再起動	税器の用	ez án						
メンテナンス	デフォルト								
ヤキュリティ	復元	パラメー	タをリセットします。	IPパラメータ以外は初	開化されます。				
カメラ管理	デフォルト	デフォル	ト設定で、すべての、	パラメータを復元します	F.				
ユ ザ 管理	エクスポート								
● ネットワーク	デバイスのバ	ラメータ							
💁 ビデオとオーディオ	IPC/(ラメーク	9							
国産	設定ファイルの	インボート							
□ イベント	デバイスのパラメ	9			ブラウザ インボート				
🖺 ストレ ジ	AT-4A					_			
民軍両の検知	IPC/(∋×-9				ブラウザ インボート				
Co VCA	ステータス								
	アップグレード								
	ファームウェア	*			ブラウザ アップグレード				
	ステーダス								
	注釈: アップグレー	ト作業は終了する	のに1~10分かかりま	ます。電源を切らないで	ください。装置は、作業後自動的にリプートします。				
	ノラダインをダウンロ	-KUYDAN-	しするためにここをく	フリックしてください。	ノラグインをインストール中はブラウザを閉じてください。	-			

モニター・バージョン 4.0(カメラ>カメラ>IP カメラ)



モニター・バージョン 3.0(メインメニュー>カメラ>カメラ>)

カメッ管理							
- hxə ,	信号入力ステータス IPカメフ カメラインボ・トバエクスボート Poc話版						
# OSD							
西 イメージ	、 格絵されたカメフ, PoC, AFカメフ 0 台および PoC, ATカメフ 1 台。7 台のPoC, AFカメフまたは 7 台の PoC, ATカメフが追加でざます。						
e PTZ							
文 动体按 知							
◎ プライバシーマスク							
● タンパリングアラーム / 或者カ							
ロビデオロス							
G ACV							
◎ 手動ビデオ品質診断							
★ ライブビュー							
	Ro Ro						