HDDの録画準備設定手順【GUI3.0】



<u>※この操作を行うことによりHDDへの録画が有効になり、HDDの未フォーマットを知らせるアラーム音が解消されますので必ず行ってください。</u>

①レコーダーの電源を入れてライブビュー画面を表示します。

②ライブビュー画面で右クリックを行い「メインメニュー」を クリックしてメインメニューへアクセスします。



④フォーマットを行うHDDにチェックを入れて「初期化」をクリックします。
その後「OK」をクリックしてフォーマットを行います。
1~2分ほどでフォーマットが完了します。



③メインメニューから「HDD」をクリックします。



⑤ステータスが「通常」になればフォーマット完了です。

HOD												
体設定	, HOD/Fig	クラウドストレージ										
	1 7≤k	8 2	ステータス	プロパティ	タイプ	フリースペース	グルーフ	ノ編集	献			
補設定		931.5268	38	読み書き	□ −カル	931.00GB	1		-			
	総合量			931.5268								
	総合計 フリースペ			931.5208 931.000B								
	総容量 フリースペ			931.5208 931.0008								

HDDの録画準備設定手順【GUI4.0】



<u>※この操作を行うことによりHDDへの録画が有効になり、HDDの未フォーマットを知らせるアラーム音が解消されますので必ず行ってください。</u>

①レコーダーの電源を入れてライブビュー画面を表示します。

②ライブビュー>ストレージ>ストレージ管理>ストレージデバイスに アクセスします。



③フォーマットを行うHDDにチェックを入れて「初期化」をクリックします。 その後「OK」をクリックしてフォーマットを行います。 1~2分ほどでフォーマットが完了します。



④ステータスが「通常」になればフォーマット完了です。

NVR 4.0	2 0 [ſ	÷	ß	10	⊻	r 🛛 🖉
詰 スケジュール >>	十進加 😳 初期化 💿	データペースの修			能容量	1863.02GB	フリースベ	1846.00GB
🖳 ストレージ管理 🗸 🗸	■ ラベル 容量	ステータス	ブロバティ	タイプ	フリースペース	グルーブ	編集	削除
ストレージデバイス	2 1863.02GB	通常	読み書き	□− <i>カ</i> ル	1846.00GB	1	-	×
□ ストレージモード								
(i) #####								