ソーラーカメラでYouTubeへライブ配信

HIKVISION®

柔軟なセキュリティ 環境への配慮



YouTubeでのライブ配信機能

誰でもいつでも自由に閲覧できる



HIKVISION[®]

YouTubeでのライブ配信機能

- ◆ カメラだけで、24時間365日配信可能
- ◆ 情報公開、誰でも現場状況を確認できる
- ◆河川情報や工事現場、イベント会場の一般 公開向けライブなど、活用方法は無限大





花火大会・祭り会場

建築工事現場



河川の定点観測



ミニライブ





上位チャッ

YouTube側の設定

左下に表示されているRTMPサーバアドレス(スト YouTubeに登録して、作成メニューから「ライ リームURL) とキー(ストリームキー) をメモして ブ配信を開始|をクリックします ください。(カメラ側に設定する必要がありま す) Q J Studio \equiv YouTube 検索 **D 1** ヘビソー ミノン フノビノエノに 接続 レミノリノ 肌固て 囲 動画をアップロード します â Hikvision日本 ライブ配信を開始すると、視聴者はライブ配信を見つけら ホーム (••) ライブ配信を開始 ⊙ 公開 0 れるようになります Ø ホーム 動面 再生リスト チャンネル 相要 探索 ライブ配信を公開するには、ストリーミング ソフトで動画の送信を開始します B 作成した再生リスト 三 並べ替え ショート ライブ配信の設定 アナリティクス ストリームの状態 Ē live 16 登録チャン。 => DVR を有効にする Default stream key (RTMP、可変) Þ 360° 動画 ライブラリ WiFiシリーズ サイネージ ウェビナー 顔認証ターミナル AcuSense 3 本日更新 昨日更新 再生リストの全体を見る 再生リストの全体を見る 再生リストの全体を見る 再生リストの全体を見る 再生リストの全体を見る rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2 字幕 rtmp://b.rtmp.youtube.com/live2?b



カメラ側の設定

カメラのファームウェアをRTMP機能対応のファームウェアに更新してください 作業モードは「Performance Mode」にしてください

ビデオタイ エンコーデ 認してくだ	プは「映像 ィングは「 さい	&音声」、ビデオ H.264」のことを確	オーディオは	は次のように設	定する必要が	ぶあります
HIKVISION®	ライブビュー 再生	E 画像 環境設定	HIKVISION®	ライブビュー 再生	= 画像	環境設定
🖵 ローカル	ビデオ オーディオ	ROI				
システム	ストリームタイプ	メインストリーム (ノーマル 🗸	 ロ ーカル	ビデオ オーディオ	ROI	
	ビデオタイプ	映像&音声 ✔	■ システム	*+=+		
₽ ビデオとオーディオ	解像度	2688*1520 🗸		首声上缩	AAC	~
■ 画像	ビットレートタイプ	 	€ ネットリーク	サンプルレート	44.1kHz	~
	ビデオの品質		🔮 ビデオとオーディオ	オーディオ・ストリーム.	32kbps	~
■ ストレージ	フレームレート	15 ↓ fps	画像	音量入力		— 50
	環入ビットレート ビデオエンコーディング	H.264 V	首 イベント			
	H.264+		 ■ ストレージ			
	プロフィール	₹ <i>₸</i> 1 <i>7</i> 4				
	Iフレーム間隔	60				
	SVC	オン ・				
	平滑化	50_[クリア<->平滑]				/
		_				
	日 保存					



カメラ側の設定

YouTubeから入手したRTMPサーバアドレス(ストリームURL) とキー(ストリームキー)をカメラに設定 してから、有効をチェックして保存します。 サブストリームでライブ配信したい場合は、設定値の最後に[/sub]を追加してください。 例:ストリームURL:rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2 ストリームキー:abcd 設定値:メインストリームでライブ配信「rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/abcd」

サブ ストリームでライブ配信「rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/abcd*/sub*」

	ライブビュー 再	生	環境設定					
ロ ーカル	SNMP FTP Email	プラットホームへのアクセス	HTTPS QoS	802.1x RTMP	統合プロトコル	ネットワークサービス	アラームサーバー	データ監視
システム	✔ 有効							
🚱 ネットワーク	サーバアドレス	rtmp://a.rtmp.youtube.com/	liv					
基本設定	RTMP再起動							
詳細設定								
♀ ビデオとオーディオ	🖹 保存							
☑ 画像								
菖 イベント								
🖺 ストレージ								

カメラ側の設定

4G通信の場合、信号によりライブが中断の現象がたまに発生しますので、この場合は、「RTMP再起動」 機能を選択すれば、ある程度低減になります。

「RTMP再起動|有効の場合、毎日一回、 RTMP機能を自動的に再起動します。

毎日一回:「RTMP再起動」機能を有効してから、翌日の00:00でRTMP機能を再起動します。 再起動の時間は約10秒間であり、この10秒間の画面がなくなりますので、ご注意ください。



注意事項

1.ソーラーカメラの場合、作業モードを「Performance Mode」へ変更してください。 *RTMP機能はデータ通信が常に必要なため、「Performance Mode」の場合のみ利用可能です。

2.RTMP機能を有効にしたら、カメラのストリーミングを該当サーバーに常に送信するので、サーバーのアドレスが正しいかサーバー側が受け取るかと関わらず、データ通信が発生します。

3.ソーラーカメラの運用時間を確保するために、ソーラーカメラが「エコーモード(Standy Mode)」に入ったら、RTMP機能が自動的に停止させます。「エコーモード(Standy Mode)」になるパターンは下記の2つになります:

3.1電池の残量が少なくなり、「エコーモード(Standy Mode)」に入る閾値を下回る場合 3.2スケジュール設定により、ある時間帯に「エコーモード(Standy Mode)」に入る

4.ライブ配信はネットワーク状況により、動画が重くてカクカクしたり、遅延が発生したりするので、ご 承知をお願いします。

5.カメラのRTMP機能を有効にするのは、カメラのウェブ画面をアクセスする必要があります。4Gカメラの場合、カメラは固定のグローバルIPを持つか、またはHik-connectアプリのDDNS機能を利用してカメラのウェブ画面にアクセスしてください。

ンーラーカメラで 柔軟なセキュティを作ろう

HIKVISION[®]