

ビデオロス、HDDエラー手順

ビデオロス設定

ビデオロスはカメラとの接続が途切れた際（映像が映らない）にトリガーされます。

PCからレコーダーへアクセスし、
環境設定＞イベント＞イベント＞ビデオロス

チャンネルNoを選択



ビデオロス検出有効にチェック



処理リンケージを選択



画面下部にある「保存」を
クリックし適用する

 保存



スクリーンショットは、HIKVISIONのWeb管理インターフェースの「環境設定」タブに属する「ビデオロス」設定ページを示しています。左側のナビゲーションメニューには「ローカル」、「システム」、「ネットワーク」、「ビデオとオーディオ」、「画像」、「イベント」、「Smart事件」、「ストレージ」、「車両の検知」、「VCA」があり、「イベント」が選択されています。メインコンテンツエリアの上部には「チャンネルNo。」のドロップダウンメニューがあり、「IPカメラ1」が選択されています。その下には「☒ ビデオロス検出有効」のチェックボックスがあります。さらに下には「アラームスケジュール」と「リンケージメソッド」のセクションがあり、「リンケージメソッド」が赤い枠で強調されています。このセクションには2つのカラムがあり、それぞれ「ノーマルリンケージ」と「トリガアラームアウトプット」のグループがあります。各グループには「音声警報」、「Eメールの送付」、「監視センターに通知する」、「全画面モニタリング」などのオプションがあり、「Eメールの送付」がチェックされています。右側の「トリガアラームアウトプット」カラムには「A->1」と「D1->1」のオプションがあります。

ノーマルリンケージ	トリガアラームアウトプット
☐ 音声警報	☐ A->1
☒ Eメールの送付	☐ D1->1
☐ 監視センターに通知する	
☐ 全画面モニタリング	

HDDエラー設定

HDDエラーはHDDの認識が途切れる等、HDDの機能が働かなくなった際にトリガーされます。

環境設定 > イベント > イベント > 異常検知設定

異常検知タイプを選択
(HDDエラーに)

↓
処理リンケージを選択

↓
「保存」をクリック

The screenshot shows the Hikvision web interface for configuring HDD error detection. The top navigation bar includes 'ライブビュー', '再生', '画像', and '環境設定'. The left sidebar lists various system settings, with 'イベント' (Event) selected. The main content area is titled '異常検知設定' (Abnormal Detection Settings) and shows 'HDDエラー' (HDD Error) selected as the '異常検知タイプ' (Abnormal Detection Type). Below this, there are two columns of checkboxes for '処理リンケージ' (Processing Linkage). The first column includes 'ノーマルリンケージ' (Normal Linkage), '音声警報' (Audio Alarm), 'Eメールの送付' (Email Delivery), and '監視センターに通知する' (Notify Monitoring Center). The second column includes 'トリガアラームアウトプット' (Trigger Alarm Output) with options 'A->1' and 'D1->1'. The 'Eメールの送付' checkbox is checked. At the bottom, there is a red '保存' (Save) button.

異常検知タイプ: HDDエラー	
☐ ノーマルリンケージ	☐ トリガアラームアウトプット
☐ 音声警報	☐ A->1
☒ Eメールの送付	☐ D1->1
☐ 監視センターに通知する	

保存

Email設定

環境設定 > ネットワーク > 詳細設定 > Email からメール送信設定を行う

メールの送信元の設定

YahooメールやGmailは設定不可

※SMTPポートは 受信ポートではなく送信ポートを入力

SNMP FTP **Email** プラットホームへのアクセス HTTPS QoS 802.1x

ローカル
システム
ネットワーク
基本設定
詳細設定
ビデオとオーディオ
画像
イベント
ストレージ

差出人 test
差出人アドレス w.yamada@dss.co.jp
SMTPサーバ dss.co.jp
SMTPポート 587
メールの暗号化 なし
☒ 画像の添付
間隔 2 秒
☒ 認証
ユーザー名 w.yamada@dss.co.jp
パスワード
確認

No.	宛先	宛先アドレス	テスト
1	teset	w.yamada@daiwawa.com	テスト
2			

送信先のアドレスを入力、テストをクリックしメールの送受信が確認できれば設定完了