




DVR & NVR 3.0 マニュアル

ライブビュー画面の説明



【ツールバー】

- ①録画停止
- ②簡易再生
- ③音声有効
- ④PTZコントロール
- ⑤デジタルズーム
- ⑥画像調整
- ⑦閉じる

ツールバーの説明

	説明
①	手動録画を有効にします。
②	簡易再生を行います。(約5分程度の再生)
③	オーディオ/ミュートのON/OFFの切り替えを行います。
④	PTZ制御を行います。
⑤	デジタルズームを行います。
⑥	画像の輝度、コントラスト、彩度、色彩の設定を行います。
⑦	クイック設定を終了します。

再生画面の説明



再生

1 カメラリスト

チェックマークにチェックを入れることでカメラの切り替えが可能

2 カレンダー


録画されたデータの日付をクリックすることで選択した日付のデータの再生が可能

3 タイムテーブル

再生位置の移動やタイムテーブルの表示時間等の変更が可能

4 ツールバー

主に、再生、巻き戻し、早送り、動画の選択、画面分割、データの取出等の操作が可能



再生手順

手順1

1のカメラリストから再生したいカメラにチェック


手順2

2のカレンダーから再生したい日付をクリック

手順3

3の再生ボタンをクリックして再生
タイムテーブルをドラッグする
ことで再生したい時間帯まで
移動可能

4からタイムテーブルの時間帯の表示
変更が可能↓



3

4

録画データ取り出しの説明

手順1

1 からカメラと日付を選択

手順2

2の「切り取りの開始」をクリック

手順3


タイムテーブル上で保存したい
時間を選択し「切り取り停止」を
クリック

手順4


3「ファイル管理」をクリック。

※録画データのダウンロードの際は、
レコーダーにUSB等の外部記憶装置
を挿入してください


次ページに続く→



録画データ取り出し方法①




保存したいデータにチェックを入れて
エクスポートを選択します



保存先を選択して
再び「エクスポート」を選択します

録画データ取り出し方法①



「映像とログ」にチェックを入れて「OK」をクリック

録画データ取り出し方法②



「メインメニュー」から「書出」を選択します



エクスポートする対象のカメラを選択後、検索期間を指定し「検索」ボタンを選択します

録画データ取り出し方法②



エクスポートするファイルにチェックを入れ「書出」ボタンを選択します



エクスポートしたい映像の保存先を選択します

録画データ取り出し方法②



「映像とログ」にチェックを入れ、
「OK」を選択します